

Frågor/svar LTA-pump och larmdosa

Fyllnadskapacitet vid strömavbrott:

Om pumpen stannar med anledning av t ex strömavbrott, hur många liter kan man fylla innan den bräddar om den...

a) är helt tom?

Svar: 110+440 liter + internt självfallsnät (d v s volymen som ryms i ledningen mellan hus och pump).

b) precis blivit så full att högnivåvippan skulle starta?

Svar: 35+440 liter + internt självfallsnät (d v s volymen som ryms i ledningen mellan hus och pump).

Observera att om lägsta vattengång i huset är lägre än tankens bräddning så rekommenderas att magnetventil installeras på inkommande vatten så att tillförseln stängs.

Larmdosa

Vad har larmdosan för mått?

Svar: Box 90x90x50 mm. Alternativt kan inkoppling ske i väggdosa.

Finns installationsmanual/produktblad?

Svar: Ja, denna finns på Västanvik områdessida nvaa.se/vastanvik under rubriken "tekniska manualer".