

# Redo för en lite större insats?

Ska du ändå renovera eller bygga om?



- Satsa på torra eller mycket snåla toalettlösningar (30% av vårt vatten går till toaletten).
- Samla in regnvatten i nergrävd tank, använd för toalettspolning och tvätt.
- Installera gråvattenrening för duschvattnet för att spola toalett.
- Installera en vattenreservoar dit du pumpar vatten från den egna brunnen i den takt som vattnet fyller brunnen igen (l/tim). På det sättet minskar du risken för att vattnet tar slut i brunnen och risken för saltvatteninträngning minskar då brunnen stressas inte lika mycket vid hög vattenförbrukning i huset.
- Installera utrustning för att ha koll på ditt vattenuttag från din enskilda brunn.
- Försök undvika om möjligt backspolande vattenfilter som ökar vattenförbrukningen i onödan. Ställ in backspolningen till minimum.