

## Kodlista och lagernamn för VA Norrtälje Kommun

KOD	BESKRIVNING	LAGERNAMN	GRUPP	SYMBOL	TYP
D	Dagvatten, Självfallsledning	D	DAGVATTEN		Linje
DAG	Dagvatten, Avgrening	DAG	DAGVATTEN	DAG	Punkt
DAS	Dagvatten, Anslutning	DAS	DAGVATTEN	DAS	Punkt
DAV	Dagvatten, Avstängningsventil	DAV	DAGVATTEN	DAV	Punkt
DBR	Dagvatten, Bräddöverfall/skibord	DBR	DAGVATTEN	DBR	Punkt
DDB	Dagvatten, Dagvattenbrunn, rännstensbrunn	DDB	DAGVATTEN	DDB	Punkt
DDD	Dagvatten, Dagvattendamm	DDD	DAGVATTEN	DDD	Punkt
DDI	Dagvatten, Dimensionsändring	DDI	DAGVATTEN	DDI	Punkt
DDK	Dagvatten, Kupolsil	DDK	DAGVATTEN	DDK	Punkt
DDR	Dagvatten, Dräneringsbrunn	DDR	DAGVATTEN	DDR	Punkt
DDRÄ	Dagvatten, Dräneringsledning	DDRÄ	DAGVATTEN		Linje
DFP	Dagvatten, Förbindelsepunkt	DFP	DAGVATTEN	DFP	Punkt
DGA	Dagvatten, Avskiljare	DGA	DAGVATTEN	DGA	Punkt
DGATA	Dagvatten, Gatuanslutning	DGATA	DAGVATTEN		Linje
DIF	Dagvatten, Infiltrationsanläggning	DIF	DAGVATTEN	DIF	Punkt
DIN	Dagvatten, Inlopp (trumöga)	DIN	DAGVATTEN	DIN	Punkt
DKA	Dagvatten, Kammare	DKA	DAGVATTEN	DKA	Punkt
DLB	Dagvatten, Luktreduceringsbrunn	DLB	DAGVATTEN	DLB	Punkt
DMA	Dagvatten, Magasin	DMA	DAGVATTEN	DMA	Punkt
DNB	Dagvatten, Nedstigningsbrunn	DNB	DAGVATTEN	DNB	Punkt
DOA	Dagvatten, Oljeavskiljare	DOA	DAGVATTEN	DOA	Punkt
DPL	Dagvatten, Punkt på ledning	DPL	DAGVATTEN	DPL	Punkt
DPP	Dagvatten, Proppning/ändpunkt	DPP	DAGVATTEN	DPP	Punkt
DPU	Dagvatten, Pumpstation/tryckstegring	DPU	DAGVATTEN	DPU	Punkt
DRB	Dagvatten, Rensbrunn	DRB	DAGVATTEN	DRB	Punkt
DSB	Dagvatten, Servisbrunn	DSB	DAGVATTEN	DSB	Punkt
DSERV	Dagvatten, Servisledning	DSERV	DAGVATTEN		Linje
DSTR	Dagvatten, Självtryckledning	DSTR	DAGVATTEN		Linje
DSV	Dagvatten, Servisventil	DSV	DAGVATTEN	DSV	Punkt
DTB	Dagvatten, Tillsynsbrunn	DTB	DAGVATTEN	DTB	Punkt
DUT	Dagvatten, Utlopp	DUT	DAGVATTEN	DUT	Punkt
DUTL	Dagvatten, Utloppsledning	DUTL	DAGVATTEN		Linje
S	Spillvatten, Självfallsledning	S	SPILLVATTEN		Linje
SAG	Spillvatten, Avgrening	SAG	SPILLVATTEN	SAG	Punkt
SAS	Spillvatten, Anslutning	SAS	SPILLVATTEN	SAS	Punkt
SAV	Spillvatten, Avstängningsventil	SAV	SPILLVATTEN	SAV	Punkt
SBRÄ	Spillvatten, Bräddavloppsledning	SBRÄ	SPILLVATTEN		Linje
SDI	Spillvatten, Dimensionsändring	SDI	SPILLVATTEN	SDI	Punkt
SEV	Spillvatten, Envägsventil, backventil	SBV	SPILLVATTEN	SEV	Punkt
SFA	Spillvatten, Fettavskiljare	SFA	SPILLVATTEN	SFA	Punkt
SFP	Spillvatten, Förbindelsepunkt	SFP	SPILLVATTEN	SFP	Punkt
SGA	Spillvatten, Avskiljare	SGA	SPILLVATTEN	SGA	Punkt
SKA	Spillvatten, Kammare	SKA	SPILLVATTEN	SKA	Punkt
SKM	Spillvatten, Mekanisk koppling	SKM	SPILLVATTEN	SKM	Punkt
SLB	Spillvatten, Luktreduceringsbrunn	SLB	SPILLVATTEN	SLB	Punkt
SLPL	Spillvatten, Lågtryckledning	SLPL	SPILLVATTEN		Linje
SLT	Spillvatten, LTA-pump	SLT	SPILLVATTEN	SLT	Punkt

SLTA	Spillvatten, LTA-servisledning	SLTA	SPILLVATTEN		Linje
SLU	Spillvatten, Luftningsanordning	SLU	SPILLVATTEN	SLU	Punkt
SMA	Spillvatten, Magasin	SMA	SPILLVATTEN	SMA	Punkt
SMB	Spillvatten, Mätarbrunn	SMB	SPILLVATTEN	SMB	Punkt
SMS	Spillvatten, Mottagnings-/Släppbrunn	SMS	SPILLVATTEN	SMS	Punkt
SMU	Spillvattenledning, Elsvetsmuff	SMU	SPILLVATTEN	SMU	Punkt
SNB	Spillvatten, Nedstigningsbrunn	SNB	SPILLVATTEN	SNB	Punkt
SOA	Spillvatten, Oljeavskiljare	SOA	SPILLVATTEN	SOA	Punkt
SPL	Spillvatten, Punkt på ledning	SPL	SPILLVATTEN	SPL	Punkt
SPO	Spillvatten, Spolpost	SPO	SPILLVATTEN	SPO	Punkt
SPP	Spillvatten, Proppning/ändpunkt	SPP	SPILLVATTEN	SPP	Punkt
SPU	Spillvatten, Pumpstation/tryckstegring	SPU	SPILLVATTEN	SPU	Punkt
SRB	Spillvatten, Rensbrunn	SRB	SPILLVATTEN	SRB	Punkt
SRV	Spillvatten, Reningsverk	SRV	SPILLVATTEN	SRV	Punkt
SSB	Spillvatten, Servisbrunn	SSB	SPILLVATTEN	SSB	Punkt
SSERV	Spillvatten, Servisledning	SSERV	SPILLVATTEN		Linje
SSKY	Spillvatten, Skyddsrörsledning	SSKY	SPILLVATTEN		Linje
SSK	Spillvatten, Skyddsrörsbrunn	SSK	SPILLVATTEN	SSK	Punkt
SSM	Spillvatten, Segjärns muff	SSM	SPILLVATTEN	SSM	Punkt
SSS	Spillvatten, Svetsskarv	SSS	SPILLVATTEN	SSS	Punkt
SSV	Spillvatten, Servisventil	SSV	SPILLVATTEN	SSV	Punkt
STB	Spillvatten, Tillsynsbrunn	STB	SPILLVATTEN	STB	Punkt
STRY	Spillvatten, Tryckledning	STRY	SPILLVATTEN		Linje
SUT	Spillvatten, Utlopp	SUT	SPILLVATTEN	SUT	Punkt
SVB	Spillvatten, Ventilbrunn	SVB	SPILLVATTEN	SVB	Punkt
SUTL	Spillvatten, Utloppsledning	SUTL	SPILLVATTEN		Linje
V	Vatten, Ledning	V	VATTEN		Linje
VAG	Vatten, Avgrening	VAG	VATTEN	VAG	Punkt
VAS	Vatten, Anslutning	VAS	VATTEN	VAS	Punkt
VAV	Vatten, Avstängningsventil	VAV	VATTEN	VAV	Punkt
VBP	Vatten, Brandpost	VBP	VATTEN	VBP	Punkt
VBRA	Vatten, Brandpostledning	VBRA	VATTEN		Linje
VBV	Vatten, Brandpostventil	VBV	VATTEN	VBV	Punkt
VDI	Vatten, Dimensionsändring	VDI	VATTEN	VDI	Punkt
VEV	Vatten, Envägsventil, backventil	VEV	VATTEN	VEV	Punkt
VFP	Vatten, Förbindelsepunkt	VFP	VATTEN	VFP	Punkt
VHR	Vatten, Vattentorn/Högreservoar	VHR	VATTEN	VHR	Punkt
VKM	Vatten, Mekanisk koppling	VKM	VATTEN	VKM	Punkt
VLR	Vatten, Lågreservoar	VLR	VATTEN	VLR	Punkt
VLU	Vatten, Luftningsanordning	VLU	VATTEN	VLU	Punkt
VMB	Vatten, Mätarbrunn	VMB	VATTEN	VMB	Punkt
VMU	Vattenledning, Elsvetsmuff	VMU	VATTEN	VMU	Punkt
VNB	Vatten, Nedstigningsbrunn	VNB	VATTEN	VNB	Punkt
VPL	Vatten, Punkt på ledning	VPL	VATTEN	VPL	Punkt
VPO	Vatten, Spolpost	VPO	VATTEN	VPO	Punkt
VPP	Vatten, Proppning/ändpunkt	VPP	VATTEN	VPP	Punkt
VPU	Vatten, Tryckstegringsstation	VPU	VATTEN	VPU	Punkt
VRÅV	Vatten, Råvattenledning	VRÅV	VATTEN		Linje
VSERV	Vatten, Servisledning	VSERV	VATTEN		Linje
VSK	Vatten, Skyddsbrunn	VSK	VATTEN	VSK	Punkt

VSKY	Vatten, Skyddsrörsledning	VSKY	VATTEN		Linje
VSM	Vatten, Segjärnmuff	VSM	VATTEN	VSM	Punkt
VSS	Vatten, Stumsvetsskarv	VSS	VATTEN	VSS	Punkt
VSV	Vatten, Servisventil	VSV	VATTEN	VSV	Punkt
VTB	Vatten, Tillsynsbrunn	VTB	VATTEN	VTB	Punkt
VTV	Vatten, Tömningsventil	VTV	VATTEN	VTV	Punkt
VTÖ	Vatten, Tömningsanordning	VTÖ	VATTEN	VTÖ	Punkt
VVB	Vatten, Ventilbrunn	VVB	VATTEN	VVB	Punkt
VVT	Vatten, Vattentäkt	VVT	VATTEN	VVT	Punkt
VVV	Vatten, Vattenverk	VVV	VATTEN	VVV	Punkt
VZV	Vatten, Zongränsventil	VZV	VATTEN	VZV	Punkt